

¿Cómo configurar el puerto ethernet del variador de velocidad ATV 630?

1. En el Menú general entramos al sub menú Comunicación.



2. En el sub menú Comunicación ingresamos a Param. comunicac.





www.drives-solutions.com



3. Elegimos Conf.Eth integrado para configurar el IP del equipo y otros parámetros.

RDY 0.0нz 0.00A Тен	m RDY 0.0нz 0.00A Тегт :00 ⊡⊡_00:0
6.1 Param. comunicac.	Conf.Eth integrado
Modbus SL	Nombre dispositivo
Conf.Eth integrado	Mod Eth. IP Integr Fija
	Dirección IP 0.0.0.0
	Máscara 0.0.0.0
	Pasarela 0.0.0.0
۲	

4. En Mod Eth. IP Integr escogemos Fija.







5. En Dirección IP vamos a configurar este numero 192 168 0 10 para que el computador pueda reconocer nuestro variador.

RDY 0.0Hz	0.00A Term	RDY	(D.OHz	0.00 A	Term −⊡-00:01
Conf.Eth integrado			Dirección IP			
Nombre dispositivo						
Mod Eth. IP Integr	Fija					
Dirección IP	0.0.0.0	1	192	168	0	10
Máscara	0.0.0.0	II '				
Pasarela	0.0.0.0					
	۲			<	>	

6. En Mascara vamos a configurar el siguiente numero 255 255 255 0.

RDY +60.0 Hz	0.00A HMI	RDY 0.0нz 0.00A Тегт			
Conf.Eth i	ntegrado	Máscara			
Nombre dispositivo					
Mod Eth. IP Integr	Fija				
Dirección IP	192.168.0.10	255 255 255 0			
Máscara	255.255.255.0	200 200 200 0			
Pasarela	0.0.0.0				
	۲				





7. Al finalizar este proceso vamos a obtener la siguiente configuración.



8. Después de realizar la configuración, debemos reiniciar el variador de velocidad.



www.drives-solutions.com