

## ¿Cómo activar la función Reset autom. Fallos?

1. En el Menú general ingresamos al sub menú Ajustes Completos.



2. En el sub menú Ajustes Completos ingresamos al parámetro Manejo error/adv.







3. En el parámetro Manejo error/adv. elegimos Reset autom. Fallos.



4. En el parámetro Reset autom. Fallos seleccionamos SI para activar la función.

RDY +30.0 Hz	0.00A Term	RDY	+30.0 Hz	0.00A	Term -■—15:24
Reset auto	Reset autom. fallos				
Reset autom. fallos	No	No			~
		Si			



www.drives-solutions.com



5. Cuando seleccionemos SI aparecerá un mensaje de advertencia; Presionamos OK.



6. Se va a desplegar un nuevo parámetro Tiempo fallo reset donde seleccionaremos el tiempo en el cual el equipo realizara arranques tratando de reiniciar el problema.

RDY	+30.0 Hz	0.00A Term	RDY	+30.0 Hz	0.00A Term	
Reset autom. Fallos		Tiempo fallo reset				
Reset a	utom. fallos	Si	5 min		~	
Tiempo	) fallo reset	5 min	10 min			
			30 min			
			1 h			
			2 h			

Nota: Si el tiempo determinado se cumple y el fallo no se ha borrado, el equipo parara el proceso y necesitara atención presencial.

